




MANDAMIENTOS DEL OPERADOR



NO OPERAR CON
MANGUERAS VIBRANDO




NO MOVER LA ROCA CON
EL SOPORTE O LA PICA




NO USAR LA PICA COMO
PALANCA




CAMBIAR DE PUNTO DE
ATAQUE




NO OPERAR EN EL AGUA



NO OPERARLO COMO
CUCHARON




NO OPERAR MARTILLO
CON PISTONES AL
MAXIMO DE CARRERA




CUIDADO DE NO GOLPEAR
EL BRAZO CON LA PICA AL
PLEGAR BRAZO




ATAQUE LA ROCA DESDE
UN LADO Y POR
SECCIONES CORTAS



NO CARGAR CON EL
MARTILLO



APOYAR SIEMPRE BIEN EL
MARTILLO Y DE FORMA
PERPENDICULAR



NO OPERAR EN DIAGONAL
RESPECTO A LA MAQUINA
PORTADORA